



Corso livello A1

Bovisio Masciago 13 Novembre 2025

***MODULO 1:
RISCHIO IDROGEO***

A cura di: Massimiliano Bachis (m.bachis@protezione-civile.it)

Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)

Conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014



Rischi idrogeologici

esondazione: fuoriuscita del fiume dal proprio argine

inondazione: invasione ed espansione delle acque su vaste aree

alluvione: tutti i danni derivanti da acqua



DORA BALTEA - PIEMONTE 1994



Eventi idrologici

Territorio montano: caratterizzato da eventi critici diretti con tempi di risposta rapidi a seguito delle precipitazioni.



VAL CHIAVENNA 1997



VAL CHIAVENNA 1997



Eventi idrologici

Territorio di pianura: caratterizzato da eventi critici di esondazione derivanti dalla propagazione delle ondate di piena.



MOTTA BALUFFI (CR) 2000



MOTTA BALUFFI (CR) 2000



Eventi idrologici

Aree collinari e di fondo valle: caratterizzato da piogge intense su singoli sottobacini e da conseguenti processi propagativi dell'onda di piena, con conseguenti possibilità di esondazione.






Le Alluvioni

Prevedere le alluvioni

Previsioni meteo:
mm di pioggia/h




INTENSITA' DELLA PIOGGIA

- **Pioviggine:** sotto 1 mm/h
- **Pioggia debole:** da 1 a 2 mm/h
- **Pioggia moderata:** da 2 a 5 mm/h
- **Pioggia forte:** da 5 a 10 mm/h
- **Rovescio:** da 10 a 30 mm/h
- **Nubifragio:** sopra i 30 mm/h




Le Alluvioni Modelli Meteo







Le Alluvioni Modelli Meteo



Le Alluvioni

Modelli Meteo





Le Alluvioni

**Rete idrometrica:
moderna e aggiornata**



Cesano Maderno

Dal: 11-05-2016 00:00
Al: 12-05-2016 00:00


Filtra: Nessuno

Tabella Grafico


Misure: Selezione tutte / Deseleziona tutte
 LI - Livello Idrometrico

Esporta: Salva

Cesano Maderno da 11-05-2016 00:00 a 12-05-2016 00:00



Rete idrometrica





Le Alluvioni

Cosa Sono

Le alluvioni si verificano quando una zona che normalmente è asciutta viene allagata dalle acque che traboccano dalle rive o dagli argini di un fiume in piena a seguito di piogge prolungate e di forte intensità.

Le stagioni in cui le alluvioni sono più frequenti in Italia sono l'autunno e la primavera.
Spesso l'accumulo di materiali provoca un innalzamento del letto del fiume.



Le Alluvioni

Le **alluvioni** sono provocate dall'eccessiva velocità di deflusso delle acque superficiali lungo i versanti dei bacini idrografici.

Un'alta velocità provoca una forte erosione delle rocce e del suolo dei versanti e un rapido aumento della portata dei corsi d'acqua a valle.

L'aumento di portata fa innalzare il livello dell'acqua tanto da provocare anche il superamento degli argini e l'inondazione dei terreni circostanti.



Le Alluvioni

Le cause:

Le precipitazioni temporalesche brevi ma intense sono particolarmente pericolose e determinano condizioni favorevoli alle alluvioni.

Interventi sul territorio, come cementificazioni e disboscamenti hanno causato in Italia negli ultimi 80 anni 5400 alluvioni e 11000 frane.

15 miliardi di euro di danni negli ultimi 20 anni



Le Alluvioni



La presenza nel territorio italiano di numerose formazioni geologiche con rocce impermeabili, come argille e marne, determina scarsa infiltrazione e aumento della velocità e della quantità dell'acqua di ruscellamento.

Queste condizioni facilitano il verificarsi delle alluvioni, che infatti a più riprese hanno colpito il territorio italiano.




Le Alluvioni

Questo fenomeno si è accentuato negli ultimi decenni, a causa **dell'abbandono** dei versanti collinari. La pratica agricola del **terrazzamento** facilitava infatti il ristagno dell'acqua e l'infiltrazione. Il flusso delle acque superficiali verso il fondovalle era minore e i tempi di deflusso erano più lunghi.






Le Alluvioni






Le Alluvioni





...e da noi in
Brianza?







Cesano Maderno

Conditions as of: 17:00 Monday, Sep 22, 2025

19.4°C

HIGH: 22.8°C at 00:00

LOW: 16.3°C at 09:55

Wind:



3.2 km/h SSW

High gust 25.7 km/h @ 06:43

Humidity:



96.0%

Feels like 20.5°C

Rain:



198.0 mm

Seasonal Total 1,325.8 mm

Barometer:



1,012.3 hPa

Steady

Vantage Pro2 Plus 24-Hour Fan, Wireless, Metric via EM
Shop Weather Stations at www.davisinstruments.com


Cesano Maderno - Livello Idrometrico

2025-09-21 · 2025-09-24



10m - originale

Tutti gli allarmi





**...ma l'arma
più importante?**



Storico degli eventi e PIANIFICAZIONE!



Le Alluvioni

In una situazione di così elevato rischio, l'intervento umano dovrebbe essere particolarmente cauto.





Corso livello A1


Bovisio Masciago 13 Novembre 2025

**MODULO 2:
RISCHIO ARGINALE**

Massimiliano Bachis (m.bachis@protezione-civile.it)

Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)

Conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014



Interventi in Emergenza



Sulle Pertinenza
Fluviali



In ambito Urbano



Utilizzo Attrezzature




Sicurezza sullo
scenario



Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -

Protezione Idraulica del Territorio

• Attività IN EMERGENZA



Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Movimentazione dei Sacchi
- Coronelle
- Impermeabilizzazione delle scarpate
- Innalzamento del franco arginale

In ambito urbano

- Ostruzioni al natural deflusso
- Livelli idrici inattesi o superiori alle soglie prefissate

Attrezzature d'intervento


- Le motopompe

Pertinenze Fluviali

- Elementi costituenti le pertinenze fluviali



Argine: opera di sbarramento che delimita la sede di acque sia correnti sia stagnanti.




Pertinenze Fluviali

- Costruzione di un Argine



Caratteristiche dell'argine: capacità di contenimento, resistenza all'erosione e minima permeabilità.

L'argine è composto da 2/3 di argilla e 1/3 di ghiaia.



La zona ideale di demarcazione tra la zona imbibita e quella asciutta viene detta linea piezometrica o di imbibizione.

Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -


Pertinenze Fluviali

- Rischio di tracimazione



Tracimazione: l'acqua, superato il coronamento dell'argine, defluisce in cascata precipitando da alcuni metri d'altezza per raggiungere il piano-campagna; nel punto di impatto si innesca un processo erosivo.

Con il perdurare della tracimazione, il rilevato arginale, generalmente costruito in terra, viene più o meno rapidamente demolito.




Pertinenze Fluviali

- Rischio di Sifonamento




Sifonamento sul piano campagna detto anche fontanazzo: le acque si creano un passaggio attraverso tane di animali o terreno poco consistente e cercano sfogo sul piano campagna; lungo il tragitto asportano materiale dalla struttura e ne minano la stabilità.



Pertinenze Fluviali

- Rischio di Sifonamento



Sulle Pertinenze Fluviali
• Definizioni
• Saccheggiamento dei Sacchi
• Coronelle
• Impermeabilizzazione
• Cinture rosse
• Innalzamento del franco arginale




In ambito urbano
• Ostruzioni ai naturali deflussi
• Livelli acquei inastri o superiori alle soglie prefissate



Attrezzature d'intervento
• Le motopompe

Sifonamento sulle scarpate esterne detto anche ruscellamento: le acque si infiltrano attraverso il materiale che costituisce l'argine e, seguendo vie preferenziali, raggiungono la parte esterna del manufatto; lungo il tragitto asportano materiale dalla struttura e ne minano la stabilità.




Pertinenze Fluviali




- Rischio di Erosione al Piede



Erosione al piede: quando la capacità erosiva della corrente fluviale si esercita lateralmente asportando materiali al piede di un argine , questo può venire progressivamente indebolito fino alla completa distruzione.



V.S. Volontario con Superpoteri




Interventi Manuali

- Movimentazione Sacchi di Sabbia



MOVIMENTAZIONE dei SACCHI di SABBIA: Movimento corretto per passaggio sacchi di sabbia



Consigli operativi

- Sacchi riempiti per massimo 2/3 del loro volume:**
- Il sacco troppo vuoto non svolge correttamente la sua funzione**
- Il sacco troppo pieno non si modellerà correttamente a contatto degli altri sacchi**

Interventi Manuali

- Costruzione di Coronelle

Le CORONELLE



Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Sacchificazione dei Sacchi
- Coronelle
- Impermeabilizzazione
- Lavori stradali
- Innalzamento del franco arginale



In ambito urbano

- Ostruzioni al naturale

deflusso

- Ostruzioni artificiali

inquinanti o

- superiori alle soglie

prefissate



Attrezzature d'intervento

- Le motopompe


Interventi Manuali

- Costruzione di Coronelle



Coronella con sacchi di sabbia:


- Apertura del sacco verso l'interno della coronella
- Diametro minimo 2 metri
- Sacchi sovrapposti di qualche cm lateralmente




Protezione Idraulica del Territorio

• Costruzione di Coronelle

1. Sovrapporre un secondo giro di sacchi di sabbia sopra al primo giro posandoli con forza.



2. Oltre una certa altezza occorre effettuare dei giri di sacchi esterni per rinforzare la struttura



Interventi Manuali

- Sistemazione delle Scarpe




IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE DALL'EROSIONE





Interventi manuali

- Sistemazione delle Scarpe



Legare al lato lungo del telo i sacchi di sabbia per creare il zavorramento.

Ripiegare il telo su se stesso lasciando i sacchi all'interno



Dopo aver ancorato il telo in zona di sicurezza far scivolare con forza il telo lungo la scarpata dove è in atto l'erosione.



- Sulle Pertinenze Fluviali
- Definizioni
 - Sistemazione dei Sacchi
 - Coronelle
 - Impermeabilizzazione
 - Zavorramento
 - Innalzamento del franco arginale

- In ambito urbano
- Ostruzioni ai naturali deflussi
 - Zone soleggiate inattive o superiori alle soglie prefissate

- Attrezzature d'intervento
- Le motopompe

Interventi Manuali

- Le Arginature

INNALZAMENTO DEL FRANCO ARGINALE



Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Sacchetti
- Coronelle
- Impermeabilizzazione
- Innalzamento
- Innalzamento del franco arginale



In ambito urbano

- Ostruzioni al naturale deflusso
- Valvole idrauliche innestate o superiori alle soglie prefissate

Attrezzature d'intervento

- Le motopompe



Corso livello A1

Bovisio Masciago 13 Novembre 2025

**MODULO 3:
RISCHIO URBANO
& MOTOPOMPE**

Massimiliano Bachis (m.bachis@protezione-civile.it)

Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)

Conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014

Ambito Urbano

- Presenza di corsi d'acqua interni



Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -

Ambito Urbano

- Presenza di corsi d'acqua interni

Innalzamento del pelo libero delle acque interne ai centri urbani

Cause

- Precipitazioni Intense su Bacini Impulsivi
- Apertura opere di sbarramento e laminazione

Metodi di rilevamento

- Rilevazioni idrometriche aggiornate
- Monitoraggio in punti sensibili del corso d'acqua

Interventi possibili

- Innalzamento della quota arginale
- Rimozione del materiale che ostruisce il corso d'acqua
- (non caderci dentro!)



Mai passare di spontanea iniziativa su un ponte in pressione, ovvero quando la quota del pelo libero oltre intradossa delle travi .

Le spinte esercitate dalle acque possono svincolare l'impalcato dagli appoggi.

Attendere l'arrivo di un tecnico competente.

Ambito Urbano

- Presenza di corsi d'acqua interni



Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Sacchetti
- Corone
- Impermeabilizzazione
- Cinture rosse
- Innalzamento del franco arginale



In ambito urbano

- Ostruzioni al naturale deflusso
- Acque statiche inastri o superiori alle soglie prefissate





Attrezzature d'intervento

- Le motopompe



Ambito Urbano

- Presenza di corsi d'acqua interni

Innalzamento della quota arginale.



Rimozione del materiale che ostruisce la luce del ponte/attraversamento



Sulle Pertinenze Fluviali
• Definizioni
• Saccchi
• Coronelle
• Impermeabilizzazione
• Lavori strate
• Innalzamento del franco arginale



In ambito urbano
• Ostruzioni al naturale deflusso
• Istruttorie idriche inattive o superiori alle soglie prefissate



Attrezzature d'intervento
• Le motopompe

Ambito Urbano

- Crisi del sistema di drenaggio urbano

Innalzamento del pelo libero nelle fognature e/o nei tratti tombati (il sistema è in pressione)

Cause

- Precipitazioni Intense su Bacini Impulsivi
- Costrizioni dei corsi d'acqua in tratti tombati

Metodi di rilevamento

- Rigurgito dei deflussi meteorici (e non solo) dai tombini e dalle caditoie fognarie
- Sollevamento del tombino

Interventi possibili

- Costruzione coronelle attorno al tombino
- Segnare il pericolo con quanto possibile
• (non caderci dentro!)





Ambito Urbano

- Presenza di corsi d'acqua interni



Ambito Urbano



Ambito Urbano



Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -

LE MOTOPOMPE



Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -

Attrezzi

- Sistemi di sollevamento

MOTOPOMPE

I sistemi di sollevamento sono macchine IDRAULICHE OPERATRICI.

Il loro compito è quello di trasferire l'energia meccanica di cui dispongono in energia idraulica.

Queste macchine cedono al fluido incomprimibile che le attraversa energia di pressione e/o energia cinetica.

Una qualsiasi pompa è costituita da una parte fissa e da una parte mobile che può avere moto rotatorio o moto rettilineo alternato.

La parte mobile della pompa ha la funzione di trasferire l'energia al fluido.



Le motopompe sono l'ascensore dell'acqua

Attrezzi

- Sistemi di sollevamento



TUBAZIONI (O CONDOTTE)

Altri componenti del sistema di sollevamento sono le tubazioni o condotte che possono essere aspiranti o prementi.

Possono essere di materiale plastico, acciaio zincato o gomma/tela. Presentano differenti perdite di carico in base al materiale costruttivo.


CONOSCERE PER COMUNICARE

E' fondamentale conoscere il materiale disponibile ovvero:

- *diametri e tipo di giunzione (es. agricola , a baionetta ecc)*
- *I metri di tubo disponibili*
- *La tipologia di macchina utilizzata con le relative portate e prevalenze (meglio se si dispone della scheda tecnica)*

Attrezzi

- Sistemi di sollevamento



Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Secche
- Coronelle
- Impermeabilizzazione
- Trasporti
- Innalzamento del franco arginale

In ambito urbano

- Ostruzioni ai natanti definiti
- Le acque inquinate o superiori alle soglie prefissate

Attrezzature d'intervento

- Le motopompe



Attrezzi

- Sistemi di sollevamento

Una pompa è composta da una parte rotante detta girante (4) e da una parte fissa, o corpo della pompa, entro cui si muove l'acqua convogliata dalla forza centrifuga impressale dalla girante (5).

L'acqua entra nel corpo della pompa attraverso il tubo di aspirazione (2) e viene inviata nel tubo di mandata (3).

Il movimento della girante determina una depressione nel tubo di aspirazione: l'acqua, risucchiata dal vuoto creato risale lungo il tubo e viene proiettata dalla girante all'interno del corpo pompa dal quale esce attraverso la bocca di mandata.




Sulle Pertinenze Fluviali
• Definizioni
• Sacchetti
• Corone
• Impermeabilizzazione
• Cinture
• Innalzamento del franco arginale



In ambito urbano
• Ostruzioni ai naturali deflussi
• Livelli idrici inastri o superiori alle soglie prefissate




Attrezzature d'intervento
• Le motopompe



Attrezzi

- Altezze e prevalenze



Attrezzi

- Altezze e prevalenze



ALTEZZE E PREVALENZE

L'altezza tra il livello acqua A e la motopompa è la prevalenza della condotta di aspirazione (Ha)

L'altezza tra la motopompa e il livello acqua B è la prevalenza della condotta di mandata (Hm)

*La somma delle due altezze è l'altezza definita **PREVALENZA GEODETICA (Ha + Hm = H)***

*La **PREVALENZA GEODETICA** è quindi la differenza di livello espressa in metri tra il punto dove aspiriamo l'acqua e il punto dove la recapitiamo.*

PREVALENZA MANOMETRICA è l'altezza che una certa quantità d'acqua (portata) riesce a raggiungere con il lavoro di una pompa. E' una caratteristica indispensabile per progettare un sistema di pompaggio.


Attrezzi

- Portata Sollevata



La PORTATA della pompa è definita come il volume di liquido erogato dalla pompa nell'unità di tempo.

Si indica con Q e si misura in m³/s, o in m³/h, o in l/min.




Attrezzi

- Perdite di carico Concentrate




Le perdite di carico concentrate hanno valori più elevati rispetto alle lineari e sono pressoché uguali per ogni tipo di tubazione perché dovute alla tipologia dell'elemento che le provoca (curve, raccordi, ...)



Attrezzature

- Rapporto Portata-Prevalenza della macchina



Portata

- Se aumenta la portata della macchina



Prevalenza

- Deve diminuire la prevalenza della macchina

Qualunque altra soluzione non può verificarsi nel nostro universo.




- Sulle Pertinenze Fluviali
- Definizioni
 - Saccheggi
 - Coronelle
 - Impermeabilizzazione
 - Cavi elettrici
 - Innalzamento del franco arginale



- In ambito urbano
- Ostruzioni ai naturali deflussi
 - Impalcati instabili o superiori alle soglie prefissate



- Attrezzature d'intervento
- Le motopompe



PERDITE DI CARICO



Bachis Massimiliano - AVPC
Cesano Maderno -

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

Dove e come pesco?

Cosa pesco?

**Dove e come mando il
liquido?**

Attrezzi

- NPSH e Cavitazione

La cavitazione è un fenomeno fisico consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido. Queste implodendo danneggiano l'acciaio della girante.

Una pompa in cavitazione si riconosce dal rumore caratteristico.

Sulle Pertinenze Fluviali

- Definizioni
- Sackizzazione dei Sacchi
- Coronelle
- Impermeabilizzazione
- Embankments
- Innalzamento del franco arginale

In ambito urbano

- Ostruzioni ai naturali deflussi
- Livelli idrici inastri o superiori alle soglie prefissate

Attrezzature d'intervento

- Le motopompe



Attrezzi

- NPSH e Cavitazione



AUTOADESCAMENTO

Le motopompe e le pompe idrovore possono essere autoadescanti.

L'autoadescamento è la capacità di aspirare l'aria dal tubo di aspirazione durante la fase di avviamento della pompa.

Ciò avviene mettendo in forte turbolenza il liquido all'interno del corpo pompa.

POMPE IDROVORE

Le pompe idrovore sono di tipo centrifugo autoadescante a girante aperta (palette corte per passaggio materiale) fornite di una valvola di non ritorno incorporata nel corpo che evita lo svuotamento di quest'ultimo alla fermata della pompa e permette un rapido innescamento alla ripartenza della stessa.

VANTAGGI: La capacità di autoadescamento permette l'uso di queste pompe senza riempire il tubo di aspirazione ed evita la valvola di fondo.

Attrezzi

- Elettropompe




Impiego delle pompe ad immersione

Le pompe elettriche ad immersione, sono adatte ai seguenti impieghi:

- Drenaggi in caso di allagamento di scantinati, garage, case ecc.
- Svuotamenti di serbatoi
- Prelievo di piccole quantità di acqua da torrenti o da laghetti
- Per pompare acqua pulita, acqua piovana, acqua per uso domestico e acqua leggermente sporca

Non è assolutamente consentito il pompaggio di altri liquidi.



Attrezzi

- Aspirazione e Valvola di non ritorno



Sulle Pertinenze Fluviali
• Definizioni
• Sistemazione dei Sacchi
• Coronelle
• Impermeabilizzazione
• Trasportate
• Innalzamento del franco arginale





In ambito urbano
• Ostruzioni al naturale deflusso
• Ipoti idrici inastri o superiori alle soglie prefissate



Attrezzature d'intervento
• Le motopompe

L'ASPIRAZIONE:



Attrezzi

- Precauzioni operative


Durante lo svuotamento di ambienti separati prestare attenzione che il livello del liquido sia uniforme ovunque.



Attrezzi

- Catena di Motopompe

ESIGENZE OPERATIVE




Attrezzi

- Catena di Motopompe



CATENA MOTOPOMPE





Regole di Sicurezza in Emergenza

DPI e Regole di
Sicurezza

Utilizzo
Attrezzature

Contesto
Urbano

Pertinenze
Fluviali



- Regole Generali

DPI e Regole di
Sicurezza

Utilizzo
Attrezzature

Contesto
Urbano

Pertinenze
Fluviali

Regole di BASE

**Non avventurarsi
in zone allagate
senza conoscere
il territorio**

- **Girare sempre in coppia**
- **Verificare la copertura radio**
- **Avere un fischietto a disposizione**
- **Porre attenzione a “trappole nascoste”
(esempio tombini aperti)**

**Non cadere in
acqua, si rischia:**

- **Ipotermia**
- **Annegamento e urti contro oggetti trascinati dalla corrente**
- **Pericoli derivanti da oggetti sommersi**
- **Acque inquinate (BCR)**

Sicurezza

- Ambito Urbano - Regole e Procedure 1/4



- **Regola1:** *Indossare tutte le protezioni fornite DPI* « caschetto, guanti , mascherina»
- **Regola2:** *Indossare indumenti idonei* in base al tipo di intervento da effettuare, naturalmente sempre con divisa in dotazione come base .
- **Regola3:** Prima di iniziare l'intervento *predisporre cordone e delimitazione della zona di lavoro.*
- **Regola4:** *Effettuare sopralluogo* prima che i volontari inizino a lavorare
- **Regola5:** In caso di allagamento edifici, crolli, *togliere la corrente elettrica acqua e metano* e verificare se ci sono *bombole di gas*. Se l'inquilino non è presente verificare se è l'esistenza di un *pulsante di sgancio* (solo per ditte ed edifici pubblici) per azionarlo rompere il vetro.
- **Regola6:** *Nei luoghi chiusi stare attenti agli avvelenamenti da C*



Sicurezza

- Ambito Urbano - Regole e Procedure 2/4



In caso contrario **sezionare il piano interessato** o identificare il contatore e togliere tensione.
Naturalmente **prima di entrare in ogni locale verificare se esso è agibile.**



Sicurezza

- Ambito Urbano - Regole e Procedure 3/4



In caso vi troviate davanti una porta con scritto cabina elettrica Enel, assolutamente non aprire la porta ma chiamare il fornitore di energia per verificare il locale. Di solito le cabine sono messe a piano stradale, comunque controllare per sicurezza.



Sicurezza

- Ambito Urbano - Regole e Procedure 4/4



Per quanto riguarda l'acqua e il metano stessa procedura



ACQUA chiudere il rubinetto



METANO chiudere il rubinetto



Grazie per l'attenzione!

“Dobbiamo utilizzare il tempo come uno strumento, non come un divano.”

J. F. Kennedy

That's all Folks!